


Tutorial Router Tenda

Para acceder al router se debe de introducir en el navegador web la dirección <http://192.168.0.1>

Debe aparecer una página como esta imagen:



Login

Default: admin

Password:

Se introduce el usuario: **admin** y contraseña: **admin**

Le pinchamos a Ok.

-Cambio contraseña Router Wifi de router Tenda

La página que aparecerá al acceder al router será esta:



Tenda

Internet Connection Setup

Internet Connection Type PPPoE DHCP

DHCP 66 Enable Disable

For other connection types, click **Advanced**

Wireless Security Setup

Primary SSID

Security Key

Default: 12345678

En el recuadro rojo, en Security Key se debe de introducir la nueva contraseña entre 8 caracteres o más.

Aparte debe de estar seleccionado en la parte de” **Internet Connection Type**”, la opción “**DHCP**”.

Ya introducido la nueva contraseña, para guardar los cambios le damos a OK; situado debajo del recuadro azul.